







Přehled Digi Pack-ů ve formátu DVD Boxu



4 strany

1 x DVD tray	DDVD 2/1		standard
1 x DVD tray, rozměr A5	DDVD 2/1-A5		standard
1 x DVD tray, průsek na booklet do 24 str.	DDVD 2/1P-1		
1 x DVD tray, šikmý průsek na booklet do 24 str.	DDVD 2/1P-2		
1 x DVD tray, lepený booklet na 68 str.	DDVD 2/1S		standard
2 x DVD tray	DDVD 2/2		

6 stran

1 x DVD tray (uprostřed)	DDVD 3/1		
2 x DVD tray (uprostřed, vpravo)	DDVD 3/2		
2 x DVD tray (uprostřed, vpravo), kapsa (lepená chlopeč) na booklet do 16 str.	DDVD 3/2K		
3 x DVD tray	DDVD 3/3		standard


8 stran

3 x DVD tray (2.3.4.chlopeč)	DDVD 4/3		
4 x DVD tray	DDVD 4/4		

Šubry na DVD Digi Pack

Na DDVD 2/1 s palc.výs., otevírací hřbet


SDDVD 2/1-A



standard

Na DDVD 2/1 s palc.výs., pevný hřbet


SDDVD 2/1-B



standard

Na DDVD 3/2 s palcový výsek, vnitřní chlopně


SDDVD 3/2



standard

Na DDVD 3/3 s palcový výsek, vnitřní chlopně

SDDVD 3/3




standard

Rukávy na DVD Digi Pack

na 4str. DIGIPACK s jedním DVD trayem, s průsekem
na booklet do 24str. (zakryté hřbety)

RDDVD 2/1P



standard

